

Avertissement

Ce guide d'information accompagne un produit qui est interdit de vente aux mineurs, et fortement déconseillé aux non-fumeurs, aux personnes qui ont fait preuve de sensibilité à la nicotine, aux femmes enceintes ou qui allaitent, ou aux personnes ayant une pathologie cardiaque.

Ce guide d'informations importantes sur la cigarette électronique contient des informations relatives à la sécurité, à la manipulation, à l'élimination et au recyclage, à la réglementation, ainsi que la garantie limitée de trois mois pour la batterie.

Avant d'utiliser la cigarette électronique, et afin d'éviter toute blessure ou d'endommager votre matériel, nous vous invitons à lire toutes les informations relatives à la sécurité ci-dessous, ainsi que le mode d'emploi.

Manipulation de la cigarette électronique

Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas, ne réduisez pas en morceaux, n'incinerez pas et ne peignez pas votre cigarette électronique, et n'y insérez pas de corps étranger.

Risques d'étouffement

La cigarette électronique n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour être utilisé par les enfants. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement chez les jeunes enfants. Gardez la cigarette électronique et ses accessoires à l'écart des jeunes enfants.

Informations importantes concernant la Manipulation

Maintien de la cigarette électronique dans une gamme de températures acceptables
Utilisez uniquement la cigarette électronique dans un endroit où la température se situe entre 0°C et 35°C. Des températures élevées ou basses peuvent réduire temporairement la durée de vie de la batterie ou provoquer un arrêt momentané du fonctionnement de la cigarette électronique.

Propreté de l'extérieur de la cigarette électronique

Pour nettoyer la cigarette électronique, débranchez le câble du chargeur de la batterie et éteignez la batterie (appuyez 5 fois sur le bouton dans un intervalle de 2 secondes). Utilisez ensuite un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Empêchez l'humidité de pénétrer par les ouvertures. N'utilisez pas de produit de nettoyage de vitres, de détergent ménager, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer la cigarette électronique.

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Vous devez éliminer votre cigarette électronique conformément aux lois et réglementations en vigueur. Du fait que la cigarette électronique contient une batterie, elle doit être éliminée et recyclée écologiquement.

Mode d'emploi de la cigarette DBon'R

1-Dévisser le bec par lequel vous vapotez. Faites attention de ne pas perdre la rondelle en silicone du tip lors de cette manipulation, elle sert à l'étanchéité.

2-Inclinez la cigarette électronique à 45° et remplissez le réservoir de votre e-liquide en faisant couler le long de la paroi. Ne versez pas directement sur la pointe métallique au milieu. C'est par là que la vapeur que vous inhalez remonte, il ne faut donc pas que du e-liquide entre dans ce conduit.

Remplissez jusqu'à 1,6 ml (juste en dessous de la rondelle en silicone présente à l'intérieur de l'atomiseur)

3-Revissez le bec.

4-Lors du premier remplissage, attendez 5 minutes avant d'utiliser votre e-cigarette, le temps que les mèches s'imbibent correctement.

Votre cigarette électronique doit toujours être alimentée en e-liquide. Vous devez toujours remplir votre réservoir avant que celui-ci ne soit vide. Sans e-liquide, la durée de vie de votre e-cigarette risquerait d'être grandement diminuée.



Chargement de la batterie

A la réception de votre coffret DBon'R Ego-style/color les batteries sont chargées à 60%. Elles sont directement utilisables.

Lorsque les batteries sont déchargées, la led située sur le bouton de la batterie clignotera une dizaine de secondes pour vous signaler de mettre les batteries en charge.

Avant la charge pensez à essuyer l'extrémité de la batterie (partie métallique) en contact avec le chargeur. Pour charger la batterie, vissez sans forcer le chargeur USB directement sur la batterie à la place de votre atomiseur.

Lorsque le voyant situé sur le chargeur USB est rouge, la batterie est en chargement. Lorsque ce même voyant est vert, votre batterie est complètement chargée.

Il est conseillé de recharger complètement sa batterie afin d'obtenir une autonomie satisfaisante de votre e-cigarette à chaque utilisation.

Attention : Rechargez votre batterie ego-s/c uniquement avec le chargeur prévu à cet effet dans un espace dégagé, ventilé et sec.

De plus, évitez de recharger votre batterie en votre absence ou pendant votre sommeil. Ne mettez jamais en contact vos batteries avec des pièces métalliques (risque de court-circuit). Évitez d'exposer vos batteries à des températures extrêmes (chaudes ou froides). Les batteries « DBoN'R » sont munies de protections : S'il-y-a un faux contact pendant l'utilisation le bouton de la batterie s'allume pendant 5 secondes (ou clignote 2 fois, selon les modèles), puis l'alimentation de la batterie se coupe. Quand le bouton de la batterie est maintenu appuyé plus de 12 secondes, il clignote 5 fois, puis la batterie se coupe.

Quand recharger en e-liquide?

N'attendez pas que votre réservoir soit vide. Votre cigarette électronique doit toujours être alimentée en e-liquide.

Quand changer l'atomiseur (la partie réservoir) de ma cigarette électronique?

Lorsque les saveurs vous paraissent insuffisamment restituées ou si votre cigarette électronique ne fournit plus de vapeur, il sera temps de le remplacer. La durée de vie d'un atomiseur se situe entre 2 semaines et 1 mois.

Quand changer la batterie de ma cigarette électronique?

En moyenne la durée de vie d'une batterie DBoN'R est de l'ordre de 300 cycles de recharges. Elle devra être changée lorsque la durée d'utilisation baissera sensiblement. Afin de nous aider à protéger l'environnement, les batteries usagées devront être rapportées dans l'un de nos magasins ou être déposées dans les conteneurs à piles usagées afin qu'elles puissent être éliminées proprement.

Vous pouvez trouver toutes les pièces de rechange, batteries et atomiseurs, mais aussi chargeurs et câbles USB sur notre site à l'adresse : www.dbonr.com

Comment « fumer » ou plutôt « vapoter » correctement avec ma cigarette électronique?

La cigarette électronique ne se fume pas comme une cigarette classique.

Vous devez appuyer sur le bouton de la batterie lorsque vous prenez une bouffée puis relâcher ce dernier lorsque vous avez terminé.

Pour obtenir le meilleur rendu, il est conseillé de tirer moins fort et plus longtemps que sur une cigarette classique.

Il est aussi conseillé d'espacer ses bouffées d'au moins 10 secondes pour laisser le temps à la résistance de refroidir. Cela vous permettra d'augmenter la durée de vie de votre cigarette électronique.

PRÉCAUTIONS

Seuls les composants dédiés doivent être utilisés, et les prescriptions d'utilisation de ce manuel doivent être suivies pour prévenir les défaillances et/ou d'endommager votre

cigarette électronique. En cas de non respect des prescriptions d'utilisation, nous n'accepterons pas de demande de prise en charge sous garantie.

Stockage: La cigarette électronique DBon'R ego-style/color et ses composants doivent être tenus hors de portée des enfants et des animaux et doivent être rangés dans un endroit sûr et au sec.

Garantie

DBon'R garanti la batterie de la cigarette électronique DBon'R ego-style/color pendant 3 mois. L'atomiseur pour un mauvais fonctionnement à la livraison uniquement.

Nous n'accepterons pas de demande de prise en charge sous garantie en cas de non respect des prescriptions d'utilisation.